数据采集和记录万用表系统分析软件

产 日日 手 册

目录

| 产品简介 | 1 | _ |
|------|---|---|
| 产品特点 | 2 | - |
| 适用设备 | 3 | - |
| 功能介绍 | 4 | _ |
| 运行环境 | 5 | _ |
| 联系我们 | 6 | _ |



YGJ软件主要针对的是一线基础类测试项目,协助一线测试工程师解决日常测试需求。并 解决仪器不能实时记录和保存测试数据,以及长时间测试和实时捕捉异常信号,自定义测试报 告,数据视频化呈现,提供智能数学运算,信号分析,远程控制测试,以及自定义信号输出, 自定义电压电流输出等功能短板而开发的实用型采集分析软件。



产品特点

- •可远程进行单台数据采集系统控制,方便用户任意时间、任意地点操作。
- •可连续长时间采集分析,也可以设置采集测试次数和采集时间。
- •可远程设置各种采集功能及指标、设置上下限以捕捉"异常数据"。
- •可设置延时-间隔采集数据,可以查看和分析历史数据。
- •可以同时采集80个通道数据.实现多通道数据同时控制采集,自动保存所有测试数据。
- •提供台式表软件功能,包含数据采集,电压,电流等曲线变化在线和离线分析。
- •可以进行局域网-WIFI远程控制和采集分析数据。
- •提供15种测量功能的选择。
- •提供"视频录制"功能模块。可以实时查看温度等曲线变化。
- •仪器可以通过USB连接或LAN口连接。
- •提供用户测试报告自动生成功能。报告模块可以定制。
- •可定制开发远程多台数据采集器控制系统。

•YGJ所有软件购买正式版后均可终身使用,并提供一年的免费售后服务,以及一年内的同版本免费功能升级服务。

16大功能

- 单通道采集 多通道采集 历史数据 异常数据捕捉
- 测试报告 视频录制 采集设置保存和调用 数学运算
- 光标测量 辅助测量工具 数字化采集FFT分析 虚拟卡调试
- 局域网-WIFI测试 直方图分析 XY图分析 六位半DMM功能

适用设备



DAQ6510







我们开发的采集分析软件满足长时间记录和保存数据的要求,摒弃老旧的数据保存方式,无需 通过U盘等介质手动拷贝数据,无需中断测试以手动保存数据。

软件根据数据采集模块的特性,可对直流电压,交流电压,直流电流等最多15种功能进行自动 数据采集。

硬件连接及激活界面

软件启动时,会出现设备选择界面,选择正确的设备及型号,点击确定进入主 界面。

| 青点击下拉菜单选择需要连接的设备 | 请选择设备型号 |
|---|---------------|
| - | MODEL DAQ6510 |
| USB0::0x05E6::0x6510::04. SN ::INSTR | |
| 刷新 | → 确定 |

如未激活,将需要按如下步骤进行激活。

点击"管理许可证"-"选择许可证",然后点击路径右侧文件夹图标选择许可证(LIC格式文件),激活软件后,可以开始采集数据。

| VGJ_DAQ_D 走进仪管家 联 | MM 系我们 系统设置 | 管理许可证 | - | | | | | | | | | - • × |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| | 集 t | 快速采集 | 前面板采集 | 暫停 | | 吉束 | MODE | L DAQ65 | 10 | 退出 | | 7答家 |
| 所选波形 | 实时数据表 | 所有通道波形X | Y图 直方图 | | | | | | 🗸 保存数据 🗸 显示曲 | i线 采集次数:0 | | (日示) |
| | 160u | | | | | | | | | 选择全部通道 | | 量仪器管理站 |
| | 150u- | | | | | | | | | | 设置 | i模 块 |
| | 1400- | | | | | | | | | | | |
| | 1200- | | | | | | | | | | 卡槽1设置 | 卡槽2设置 |
| | 110u- | | | | | | | | | | | |
| | 100u | | | | | | | | | | 前面板设置 | 米集设置 |
| | 90u | | | | | | | | | | 清除设置 | 虚拟卡设置 |
| L | 80u | | | | | | | | | | | |
| | 70u | | | | | 请选择许可证 | 路径 | | | | | |
| a de la companya de la company | 60u- | | | | 8 | | | | 退出 | | | |
| | 400- | | | | | | | | | | | |
| | 304 | | | | | | | | | | | -14+14- |
| | 20u | | | | | | | | | | 川服 | 很坏 |
| | 10u | | | | | | | | | | 医中物组 | EET 445 |
| | 0 | | | | | | | | | | 1/J 3C 9X1/A | 1112310 |
| | -10u | | | | | | | | | | 异常数据 | 读取/保存配置 |
| | -20u | | | | | | | | | | | |
| | -30u- | | | | | | | | | | 辅助工具 | 光标测量 |
| | 16:37:21.22 2023/3/6 | 16:37:21.72 2023/3/6 | 16:37:22.22 2023/3/6 | 16:37:22.72 2023/3/6 | 16:37:23.22 2023/3/6 | 16:37:23.72 2023/3/6 Time (s) | 16:37:24.22 2023/3/6 | 16:37:24.72 2023/3/6 | 16:37:25.22 2023/3/6 | 16:37:25.92 2023/3/6 | 测量参数 | |
| | | | | | | | | | | <u>通道及功能</u> 未选择建温及动能 | 下载PDF | 测试报告 |

软件功能详细介绍



1) 卡槽1/2设置

卡槽1和卡槽2会自动识采集模块的型号并提供对应的设置界面。已适配的模块包括7700, 7701, 7702, 7703, 7708, 7710。

可同时选中卡槽1和卡槽2的测量通道进行采集。功能、参数、通道等选定后,需要点击"确 认设置"后退出设置。



每个模块对应的设置界面内部包含上下限及报警设置,可以使设备在测量值超出设定阈值后发 声报警,还包含y=mx+b等典型的数学运算功能的设置。

2) 前面板设置

前面板接线端子测量设置 退出 上下限及报警 : 直流电压 限值1关 功能 直流电压 🚽 显示精度 6.5 🚽 量程 自动 -重置NPLC 行同步关 自动延时 限值2 关 开 整合单位 NPLC -NPLC(0.0005-12) 1 数学运算 自动调零 开 Math OFF 输入阻抗 10M Ohm --确认设置 单位 Volt

前面板设置为DMM测量功能的设置,除无通道选择外,操作方法与卡槽1和卡槽2的设置方法一致。

前后测量接线端子的切换需要在设备上手动操作,当按键状态不符时,程序会弹窗提示。

| X | | \times |
|-------|----------------|----------|
| 请切换设备 | 面板TERMINALS 按疑 | 的FRONT |
| | 确定 | |
| | O | |

3) 采集设置

用于设置采集延时,采集次数,总采集时间等控制参数。

| 采集词 | <u> </u> | 退出 |
|-------------------|----------------|----|
| 采集延时 0 采集结词 | (ms) ■ ■ | |
| 采集次数 ▼ | 10000 | |
| 采集时间(秒) | | |
| 采集次数 | | |

4) 虚拟卡设置

仪管家软件特有功能,可以添加虚拟卡,模拟实体模块的测试过程,也可以辅助客户提前制作 测试计划。

| | 虚拟卡设置 | | 退出 |
|------------|---|--------------------------|----|
| 请选择需要设置的卡槽 | 卡槽1 | 请确认设置 | |
| 请选择虚拟卡型 | ✓ 清除虚拟卡 7700 7701 7702 7703 7708 7710 | ✓ 确定 | |

5) 历史数据

连续捕获到的测试数据会自动存储到电脑,并按系统时间排列展开,方便后续调用分析,用 户不用再担心数据丢失的问题。在操作界面可以看到具体的测试时间,数据存储的位置,用户添加 的测试描述,数据列表以及重现的测试数据图表。

鼠标单击测试时间,数据存储的位置所在的行,数据列表中会显示此次测试所保存的所有数据。非数字化采集默认测试数据数量总量超过100K,会新增一个TDMS文件。数字化采集测试数据数量超过1M,会新增一个TDMS文件。

双击数据列表中的文件名,会根据历史数据重新生成图表并展示。



选择"**光标开关**",软件会实时更新两个光标原点(十字中心)所在的位置,光标位置可以 随意拖动,并实时计算两个光标原点之间的差值,具体操作请查看-**9)光标测量** 部分的指引。 "测量参数"提供最大值,最小值,平均值的计算开关,勾选所需参数后退出,重新 双击数据列表中对应的文件名,测量参数区域会显示每个通道的计算值。

| | 测试时 | 挏 | | 文件有 | 储路径 | | | 测试描述 | A | 数据列表 | ł | 11日中 |
|--------|-----------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|----------|-----------|-------------------------|---------|-----------------|
| 202303 | 07_171024 | | D:\OneDrive\YGJ | DATA\MODEL DAG | 26510\2023030 | 07_171024 | | | 1 | 20230307_171024_01.tdms | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | | misathip |
| | | | | | | | | | | | | 副际数据 |
| | | | | | | | | | | | | 运机源船出带带 |
| | - | | | 10 | | | | | | | | - AMOH REPUBLIC |
| 波形 | 表 | 通道: | 201 数据长度(p1 | s): | 18 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 诵道 |
| | | B | 可问 | | | 测量 | 植 | | 带单位测量 | 值 | L. | 201 |
| | | 03/07/2023 17 | :13:33.994913178 | | | 1.3762 | 59E-06 | | +000.0014 | mV | | 201 |
| | | 03/07/2023 17 | :13:34.983588178 | | | 3.9858 | 59E-06 | | +000.0040 | mV | | |
| _ | | 03/07/2023 17 | :13:35.974743178 | | | 6.3147 | 41E-05 | | +000.0631 | mV | | |
| _ | | 03/07/2023 17 | :13:36.990352178 | | | 3.6571 | 37E-05 | | +000.0366 | mV | | 1 |
| _ | | 03/07/2023 17 | 13:37.976398178 | | | 9.2973 | 53E-05 | | +000.0930 | mV | | |
| | | 03/07/2023 17 | 12:20 095620754 | | | -1.1376 | 07E-00 | | +000.0011 | mV | | |
| | | 03/07/2023 17 | 13:40 986380754 | | | 2 7350 | 27E-05 | | +000.0274 | mV | | 一光标开关 |
| - | | 03/07/2023 17 | :13:41.975308754 | | | 1.3887 | 53E-05 | | +000.0139 | mV | | |
| _ | | 03/07/2023 17 | :13:42.978789754 | | | 5.2502 | 75E-05 | | +000.0525 | mV | | Seal 121 45-146 |
| | | 03/07/2023 17 | :13:43.975909754 | | | -1.5440 | 16E-05 | | -000.0154 | mV | | 川田会教 |
| | | 03/07/2023 17 | :13:44.973684754 | | | 8.9947 | 79E-05 | +000.089 | | | | |
| | | 03/07/2023 17 | :13:45.976438754 | | | -1.7017 | 40E-05 | | mV , | r | 生成PDF报告 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 测量参数 | 故 | 201 | 202 | | 239 | 240 | | | | 6 | |
| | 平均值 | 0.0 | 000362927088 | 0.0000340268 | 379 0.0 | 000251725533 | 0.0000232220099 | | | | | |
| | 最大值 | 0.0 | 001177793965 | 0.00012218860 | 050 0.0 | 001125190029 | 0.0000773566717 | | | | | |
| | 最小值 | -0.0 | 0000170174008 | -0.0000350328 | 701 -0.0 | 000363852996 | -0.0000288847605 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | F | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

"生成PDF报告"可以辅助生成PDF报告,具体操作界面如下图所示,在数据表中鼠标拖选需要生成到PDF报告中的数据。

| y one | Report dan vi | | | |
|---------|-----------------|---------|---------|------------|
| au cur, | Tuchor Condwi | | | |
| | | 公司名称: | | |
| | | | | ■ 退出 |
| | | | | |
| | | 测试报告名称: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 测试时间: |
| | | | | 2023-03-08 |
| 2 | 则试项目: | | 测试人员: | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | 则试仪器: | | 测试产品: | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 则试目的: | | 测试方法: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| I | 自定义参数1:(格式为"名称: | 参数") | 自定义参数2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | 新海主 | | | |
| 0 | 以)后衣 语语:2 | 01 刻岳信 | | |
| 0 | +000 | 014 mV | | |
| | +000.0 | 0040 mV | | |
| | +000.0 | 0631 mV | | |
| | +000.0 | 0366 mV | | |
| | +000.0 | 0930 mV | | |
| | -000.0 | 011 mV | | |



6) FFT分析

此FFT分析仅适用于数字化电压采集,可以辅助进行简单的频域分析。最理想的状态为采集次数 设为1,采集数据量设为最大值100K。



7) 异常数据

鼠标单击测试时间,数据存储的位置所在的行,选择对应通道,设置上下限后,点击"确认并 筛选",如有异常数据,异常数据列表中会显示文件名称,若无则异常数据列表为空。



双击异常数据列表中的文件名,异常数据波形页面会显示该通道所有数据的波形。点击"标记 异常点",将在波形中出现异常数据所在位置及编号。



8) 读取/保存设置

用户根据不同产品的测试指标,不同人员测试习惯,不同的测试流程,用软件设定和保存设置 参数,在后续测试时我们可以直接调用设置。方便快捷,可以提升测试效率,提高多次测试重复 准确度,特别适合生产线固定测试模式管理。





保存当前设置界面



读取并应用设置界面



通道颜色设置界面

"保持原有设置并退出"在退出时保持现在测试状态,直接点击"退出"会清空当前测试设置, 所以只是查看而不想更改设置,应该点击按键"保持原有设置并退出"。

9) 光标测量

每次打开光标测量,软件会自动将两个光标原点置于图形窗口的正中心。

软件可以实时显示光标原点(下图箭头指向)所在的位置,光标位置可以任意拖动,软件

自动计算两个光标X轴和Y轴的差值。鼠标选中光标原点,可以同时移动光标的X轴和Y轴,当鼠标 所在位置非光标原点,也可以单独拖动光标的X轴或者Y轴。



只有在光标选择工具被激活时(以下图形工具选板箭头所指显示小绿点时),才能对光标进 行拖动。默认状态下光标选择工具处于激活状态,若被隐藏需点击主界面的"辅助工具"按键以显 示图形工具选板。



10) 辅助工具

此功能用于打开箭头所 指的"图例"和"图形工具 选板"。

| ¥ YGJ_DAQ_E 走进仪管家 ₿ | DMM 【系我们 系统设 | 置 管理许可证 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 0 | × |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------|----------------|---|
| 自动采 | · # | 快速采集 | 前面栃 | 採集 | 暂 | ş 📄 | 结 | 束 | | MOD | EL DA | Q651 | 0 | | | | 退出 | | | /答词 | Ð |
| 所选波形 | 实时数据表 | 所有通道波形 | XY图 直 | 「方图 | | | | | | | | | ✓保存 | 数据 🔽 显示 | 油线采集 | 次数: | 0 | | | | |
| | 130u | | | | | | | _ | | | | | | 6 | | 1 选择全部 | 通道 | | / 测试测量 | 世 仪器管理站 | |
| | 120u | | | | | | | | _ | | | | | C | | | | | :0 2 | 描述 | |
| | 110u | | | | | | | | | | | | | | | | | | (火里 | 1关:大 | |
| | 100u | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 唐1设晋 | 卡槽2设置 | |
| | 90u | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | ŔŬ | 面板设置 | 采集设置 | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | TA'A PR | | |
| | 50u | | | | | | | | | | | | | | | - \ | | | 际设直 | 虚拟下设直 | |
| | 40u | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | |
| | 30u | | | | | | | _ | | | | | | | | _ | 1 | | | | |
| | dwg 20u | | | | | | | | | | | | | | | - | 1 | | | | |
| | 10u | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 功能 | 模块 | |
| | -10u | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | -20u | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 历 | 史数据 | FFT分析 | |
| | -300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -50u | | | | | | | | | | | | | | | | | | 常数据 | 读取/保存配) | |
| | -60u | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -70u | | | | | | | | | | | | | 光标选择工具 | 4 19 19 1 | | | | 助工具 | 元标测重 | |
| | 14:21:07.22 2023/3/8 | 14:21:07.47 14:21 2023/3/8 202 | :07.72 14:21:0 3/3/8 2023) | 07.97 14:21: /3/8 2023 | 08.22 14:21 /3/8 202: | :08.47 14:2 3/3/8 20. | 1:08.72 14: !3/3/8 21 | 21:08.97 023/3/8 Time (: | 14:21:09.22 2023/3/8 5) | 14:21:09.4 2023/3/8 | 7 14:21:09 2023/3/ | .72 14:21: '8 2023 | .09.97 14: /3/8 20 | 21140,22 14:2 023/3/8 201 | 1:10.47 14: 22/2/8 20 | 21/0.72 23/3/8 | | . | 量参数 | • 视频录制 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | , | 通道及り | 力俞恺 ¹²¹ | | 下载PDF | 测试报告 | |

"**图例"**用于更改对应通道的曲线显示效果,具体包含下图所示选项,还可以导出选定通道的测试数据。



"图形工具选板"

主要用于波形显示区域的控制。



光标工具详解

11) 视频录制

软件提供录制整个软件界面操作和采集记录过程的功能。以最直观的方式呈现给我们。后期 我们还可以对视频进行编辑,制作成自己想要的效果。此功能适用于大多数的Windows10/Window11 操作系统。



12) 测量参数

此功能用于打开或关闭对测试值的实时计算,在历史数据中也可使用 此功能。包含最大值,最小值及平均值的计算。



| 选波形实时数据表 | 所有通道波形 | XY图 直方图 | | |
|---------------------------------------|---|--------------|--|----|
| | | | | |
| | 时间 | 测量值 | | * |
| 03/08/2023 1 | 16:13:20.772888647 | +000.0169 mV | | |
| | | i. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | v |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | EPONT | | | |
| 測量参数平均值 | FRONT 0.0000143366414 | | | ×. |
| 测量参数 平均值 最大值 | FRONT 0.0000143366414 0.0001167939990 | | | * |
| 测量参数 平均值 最大值 最小值 | FRONT 0.0000143366414 0.0001167939990 -0.0000491722385 | | | A |
| 测量参数 平均值 最大值 最小值 | FRONT 0.0000143366414 0.0001167939990 -0.0000491722385 | | | Å |

添加测试参数后数据表显示情况

选择所需查看的通道波形

当取消勾选"选择全部波形"时,用户可以自行勾选所需查看的通道波形,此功能在开始采集 至少一次后开始生效。默认勾选"选择全部波形"。



软件还提供了XY图和直方图分析工具

13) XY图

可用于比较两个不同通道测量数据的对应关系,用于趋势分析等。



14) 直方图

可以比较直观地查看数据的分布情况。



15) 局域网-WIFI测试

一般情况下,软件在启动时可以自动识别连接到同一局域网内的设备,若无法自动识别,可 按以下两个设置步骤将设备的IP添加到软件配置中,重新启动软件只选择对应的型号(忽略设备下 拉列表)即可。

| X YGJ_DAQ_ | DMM | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----|-------|------|---------|----|----|--|
| 走进仪管家 耳 | 关系我们 系统设置 | 管理许可证 | | | | | | | |
| 自动羽 | | N频保存路径 P | 前祖 | 面板采集 | | 暂停 | | 结束 | |
| 所选波形 | 实时数据表 | 所有通道波形 | XY图 | 直方图 | | | | | |
| | | | 步 | ∋骤1 | | | | | |
| | 请 | 输入IP地址 | ł | 各式: 1 | 192. | 168.1.1 | 10 | | |
| | | 设置IP | | | | 退出 | | | |

步骤2

软件运行环境:

- Windows10及以上操作系统;
- Windows7 SP1理论可行,未做测试;
- 软件需安装在D盘。

显示分辨率:

• 1080P(1920*1080)以上。

推荐硬件配置:

- CPU: 英特尔 i5 6500或同等性能以上;
- 内存: 8G以上;
- 硬盘: D盘200G以上,根据需要保存的数据而定。



文章属于深圳市仪管家科技有限公司所有