版本:V1.00

开始使用设备前请阅读本手册 请将本手册与设备一起保存

SPA3000

数字功率计







数字功率计

SPA3000

操作手册

ESUITA | Electric Corporation

第一章 各部件名称及用途

1.2 按键功能简介	5
1.3 字符显示	6
1.4 测量功能显示	7
1.5 仪器异常显示	9

第二章 开始测量之前

第二章 开始测量之前	10
2.1 使用须知	10
2.2 连接电源	10
2.3 打开/关闭电源	11
2.4 连接直接输入的测量回路	11
2.5 连接外部传感器输入的测量回路	13

第三章 测量条件设置

3.1 测量模式设置	· 17
3.2 接线方式设置	· 18
3.3 设置数值显示位数	· 18
3.4 数据更新率设置	19
3.5 峰值因数设置	· 20
3.6 同步源(测量区间)设置	· 20
3.7 频率滤波器设置	21
3.8 线路滤波器设置	22
3.9 平均功能设置	· 22
3.10 比例功能设置	· 24
3.11 传感器换算比设置	· 26
3.12运算功能设置	· 28

第四章 量程设置

4.1	电压量程设置	31
4.2	电流量程设置	31
4.3	功率量程	32
4.4	外部电流传感器的量程设置	32
4.5	设置界面直接切换功能	33
4.6	量程自动切换	34

第五章 谐波测量设置

5.1 打开/关闭谐波测量显示	35
5.2 设置谐波次数	35
5.3 设置THD公式	36
5.4 设置PLL源	37

第六章 积分设置

第六章 积分设置	38
6.1 积分开始和停止	38
6.2 设置积分模式	38
6.3 设置积分定时器	39
6.4 设置积分D/A定时器	39
6.5 积分功能限制	40

第七章 存储测量数据

第七章 存储测量数据	41
7.1 打开/关闭存储功能	41
7.2 设置存储间隔	42
7.3 存储功能说明	43

第八章 网络通信设置

第八章 网络通信设置	44
8.1 GP-IB总线设置	44
8.2 RS-232接口设置	44
8.3 USB总线设置	47
8.4 以太网设置	48

第九章 其它功能

第九章 其它功能 53
9.1 查看系统信息
9.2 保持测量值和执行单次测量54
9.3 最大值保持功能
9.4 按键锁定/解锁功能
9.5 初始化设置
9.6 调零功能
9.7 归零功能
9.8 自检功能
9.9 配置文件保存和载入
9.10 设置D/A输出6

附录I	测量功能符号及定义	65
附录Ⅱ	初始化配置列表	68

^{第一章} 各部件名称及用途

1.1 面板示意

前面板







1.2 按键功能简介

电源按键——控制仪器开关机

与后面板上船型开关构成仪器开机组合按键,电源状态提示灯共三种效果: 第一种状态为船型开关和电源按键均断开,电源按键灯不亮,等同于不带电状态。 第二种状态为船型开关闭合,电源按键断开,仪器已然带电,待机状态可以运行。 第三种状态为双开关均闭合,仪器正常运行状态。

Function键——切换显示功能

每按一次Function,各显示区域的右侧的指示灯按一定的顺序切换显示,分别表示当前显示区域显示不同的测量功能。在常规测 量模式和谐波测量模式下,切换顺序分别不同。(详见本册1.4章节相关说明)

Element键——切换输入单元

选择要显示的输入单元,被选单元指示灯亮灯。每按一次Element,仪器将按 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \Sigma \rightarrow 1$ 的顺序循环切换。

Voltage键——选择电压量程

按此按键,A显示栏显示"VOLT",B显示栏显示"Range",C显示栏显示电压量程选项,默认为Auto,通过导航(上、下)键选择电 压量程;当量程设为"Auto"后,电压Auto指示灯亮。

Current键——选择电流量程

按此按键,A显示栏显示"CURR",B显示栏显示"Range",C显示栏显示电流量程选项,默认为Auto,通过导航(上、下)键选择电 流量程;当量程设为"Auto"后,电流"Auto"指示灯亮。

Wiring键——选择接线方式

根据实际连接的测量回路接线选择对应的接线方式,当设置的接线方式为1P3W(单相三线制)、3P3W(三相三线制)、3P4W(三 相4线制)、3V3A(三电压三电流表法)时,对应的指示灯点亮;当接线方式指示灯都不亮时,说明接线方式为1P2W(单相两线 制)。

Hold/ESC键——数据保持/退出功能

在测量值显示界面下按Hold/ESC键,Hold/ESC键指示灯亮,数据停止更新,保持显示数据。再按一次Hold/ESC,Hold/ESC键熄 灭,重新开始显示更新的数值。

在设置界面下,Hold/ESC键功能相当于ESC键,按下可退出设置界面。

Single键——执行单次测量

在测量数据处于被保持状态时,按此键,则按照指定的更新周期执行一次测量。测量数据更新后,重新保持显示。每按一次Single 键,更新率指示灯亮一次。

导航键

按键名称	功能说明	备注
上、下键	1.切换设置选项 2.设置数值时,上键增加数值,下键减少数值	
右键	1.向右移动数值的设置位(或者从最右侧返回最左侧) 2.菜单中向右切换设置项,如DA/SET菜单	
/ 5#	1.向左移动数值的设置位(或者从最右侧返回最左侧) 2.菜单中向左切换设置项,如DA/SET菜单	无小数点
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	3.移动小数点位置 (小数点从左到右移动,或从最右到最左移动)	有小数点
确认键	确定选项或执行操作	

Local/Lock组合键——锁定/强制断开远程连接

功能一:未远程连接时,长按Local/Lock键执行按键锁定或解锁。(同9.4节) 功能二:远程连接时,强制断开远程连接。 长按Local/Lock组合键只执行断开远程控制功能,不执行锁定或解锁功能。

Start/Stop键——积分测量执行按键

按此按键,控制积分开始和暂停。

Set/Reset键——积分设置按键

积分未运行或正在运行时,调出积分模式、积分定时器和额定积分时间的设置菜单。 积分暂停时,重置积分值和积分时间。

Setup键——设置按键

按此键调出以下设置菜单:测量模式、比例功能、传感器输入比例、同步源、线路滤波器、频率滤波器、数据更新率、平均功能、 运算功能、最大值保持功能、保存配置文件和配置文件载入等操作。

Utility键——系统设置按键

按此键调出以下设置菜单:显示系统信息(型号信息、后缀代码、仪器序列号和固件版本)、初始化设置、显示位数设置、峰值因数 设置、存储设置、D/A输出设置、零电平补偿设置、通信设置、执行自检和归零设置等。

Harmonics键——谐波设置按键

按此键进入谐波设置,可设置是否打开谐波显示、谐波次数、PLL源和THD公式。当谐波显示打开时, Harmonics按键和下方谐波 显示指示灯同时亮;当关闭谐波显示时,按键和指示灯同时熄灭。

1.3 字符显示

本仪器使用了7段LED显示,数字、字母和四则运算符号用以下特殊符号组成的字符串显示。7段数码管显示对应的内容列表如下:

0 → []	$A \rightarrow R$	κ → Ľ	U→u	^(指数)→ ′′
1 → <i>i</i>	B→b	L →L	V → 8	
2 →2	c→Ĺ	$M \rightarrow \bar{n}$	$W \rightarrow ^{U}$	
3 → 3	$D \rightarrow d$	$N \rightarrow \alpha$	X →//	
$4 \rightarrow 4$	Ε → <i>Ε</i>	$0 \rightarrow 0$	Y → 5	
5 → S	F → F	$P \rightarrow P$	$z \rightarrow \overline{z}$	
6 →5	G→Ĺ	$Q \rightarrow q$	+ → /-	
7 → 7	$H \rightarrow H$	R → <i>г</i>	. → -	
8 →8	$ \rightarrow \rangle$	<mark>s → 5</mark>	× →11	
9 → 5	J → ப்	T→Ł	+ → _	

1.4 测量功能显示

常规测量显示时,各指示灯显示的测量功能

A栏指示灯	显示测量功能	备注
V	显示电压的测量值U	
А	显示电流的测量值I	
W	显示有功功率的测量值P	按"Function"按键,A栏显示的测量功能
VA	显示视在功功率的测量值S	次循环显示。
var	显示无功功率的测量值Q	
TIME	显示积分时间的累计值TIME,格式为""	

注意:

●指示灯显示第一列的"m、k、M"分别表示单位的数量等级,"m"表示毫,"k"表示千,"M"表示兆。

B栏指示灯	显示测量功能及说明	备注
А	显示电流的测量值I	
W	显示有功功率的测量值P	按"Function"按键,B栏显示的测量功
PF	显示功率因数的测量值λ	能顺序为A→W→PF→°→V→A,依次循
0	显示相位角的测量值Φ	环显示。
V	显示电压的测量值U	

注意:

●指示灯显示第一列的"m、k、M"分别表示单位的数量等级,"m"表示毫,"k"表示千,"M"表示兆。

C栏指示灯	显示测量功能及说明	备注
V	显示电压的测量值	
А	显示电流的测量值	
W	显示有功功率的测量值	
Vpk	显示电压的最大值	
Vpk	显示电压的最小值	
Apk	显示电流的最大值	
Apk	显示电流的最小值	按"Function"按键,C栏显示的测量功能顺序为Wak(
Wpk	显示功率的最大值	\pm 3) \mathbb{R} (\mathbb{P}) \mathbb{P}) \mathbb{P} (\mathbb{P}) \mathbb{P} (\mathbb{P}) \mathbb{P}) \mathbb{P}) \mathbb{P} (\mathbb{P}) (\mathbb{P})) \mathbb{P}) \mathbb{P}) \mathbb{P}) \mathbb{P}) \mathbb{P}
Wpk	显示功率的最小值	$pk(-) \rightarrow WH \rightarrow WH \pm (+) \rightarrow WH \pm (-)$
WH	显示正、负瓦时积分的总和)→AH→AH±(+)→AH±(-)→MATH→V →A→W,依次循环显示。
WH±	显示正瓦时积分值	
WH±	显示负瓦时积分值	
AH	显示正、负安时积分的总和	
AH±	显示正安时积分值	
AH±	显示负安时积分值	
MATH	显示运算功能对应的测量项	

注意:

●指示灯显示第一列的"m、k、M"分别表示单位的数量等级,"m"表示毫,"k"表示千,"M"表示兆。

●Vpk、Apk、Wpk、WH±和AH±均显示两次,第一次显示正测量值,第二次显示负测量值。

●MATH显示在7段LED显示屏的左侧。

D栏指示灯	显示测量功能及说明	备注
V	显示电压的测量值	
А	显示电流的测量值	
W	显示有功功率的测量值	按"Function"按键,D栏显示的测量功能
PF	显示功率因数的测量值	→依次循环显示。
VHZ	显示电压信号的频率	
AHZ	显示电流信号的频率	

注意:

●指示灯显示第一列的"m、k、M"分别表示单位的数量等级,"m"表示毫,"k"表示千,"M"表示兆。

●THD显示在7段LED显示屏的左侧。

谐波测量显示时,各指示灯显示的测量功能

A栏指示灯	显示测量功能及说明	备注
V	显示1~50次谐波的总电压有效值U	
А	显示1~50次谐波的总电流有效值	按"Function"按键,A栏显示的测量功能
W	显示1~50次谐波的总有功功率有效值P	顺序为V→A→W→G版次数→V, 化次值 环显示。
无指示灯亮	显示谐波次数	

注意:

●指示灯显示第一列的"m、k、M"分别表示单位的数量等级,"m"表示毫,"k"表示千,"M"表示兆。

B栏指示灯	显示测量功能及说明	备注
V	显示A栏所示谐波次数的电压测量值U(K)	
А	显示A栏所示谐波次数的电流测量值I(K)	
W	显示A栏所示谐波次数的有功功率测量值P(K)	
٧%	显示A栏所示谐波次数的电压失真因数UHDF(K)	
A%	显示A栏所示谐波次数的电流失真因数IHDF(K)	
W%	显示A栏所示谐波次数的有功功率失真因数PHDF(K)	
1/0	●当A栏显示的谐波次数为1(基波)时:显示基波电流相对基波电压的 相位角Φ(K)	按 Function 按键, B仁亚示的测重功能 顺序为V→A→W→V与 %→A与 %→W与 %→V与°→A与°→V, 依次循环显示。
V	●当A栏显示的谐波次数为2~50时:显示当前次数的谐波电压相对基 波电压的相位角Φ U(K)	
۵°	●当A栏显示的谐波次数为1(基波)时:显示基波电流相对基波电压的 相位角Φ(K)	
	 ●当A栏显示的谐波次数为2~50时:显示当前次数的谐波电流相对基 波电流的相位角ΦU(K) 	

注意:

●指示灯显示第一列的"m、k、M"分别表示单位的数量等级,"m"表示毫,"k"表示千,"M"表示兆。

C栏指示灯	显示测量功能及说明	备注
V	显示1~50次谐波的总电压有效值U	
А	显示1~50次谐波的总电流有效值	按"Function"按键,C栏显示的测量功能 顺序为\/→A→W→\/,依次循环显示。
W	显示1~50次谐波的总有功功率有效值P	

注意:

●指示灯显示第一列的"m、k、M"分别表示单位的数量等级,"m"表示毫,"k"表示千,"M"表示兆。

D栏指示灯	显示测量功能及说明
V	显示1~50次谐波的总电压有效值U
А	显示1~50次谐波的总电流有效值
W	显示1~50次谐波的总有功功率有效值P

显示电压频率FU

显示电流频率FI

显示电压失真因数Uthd

显示电流失真因数Ithd

按"Function"按键,D栏显示的测量功 能顺序为V→A→W→PF→V与HZ→A与 HZ→THD、V与%→THD、A与%→V,依 次循环显示。

备注

注意:

●指示灯显示第一列的"m、k、M"分别表示单位的数量等级,"m"表示毫,"k"表示千,"M"表示兆。

显示基波(1次谐波)的功率因数

(显示与仪器设置的THD公式有关)

(显示与仪器设置的THD公式有关)

●THD显示在7段LED显示屏的左侧。

PF

VHz

AHz

THD V%

THD A%

1.5 仪器异常显示

数据溢出显示

如果无法用指定小数点和单位显示运算值,将显示"--inf--"。

电压、电流量程警示灯状态说明

颜色	说明
橙色	Urms或Irms值超过当前设置量程的140%
黄色	Urms或Irms值在当前设置量程的130%~140%之间
绿色	Urms或Irms值在当前设置量程的110%~130%之间
蓝色	Urms或Irms值小于当前设置量程的30%
不亮	Urms或Irms值在当前设置量程的30%~110%之间,正常测量,警示灯不亮 当前设置量程已是最低档位,即使Urms或Irms值低于量程的30%,警示灯也不会亮

测量值过小显示

电压测量值或电流测量值≤额定量程的0.5%时(CF6时,≤1%)(详见本册9.7节相关说明):

- •电压、电流或与之相关的其它测量值将显示"0.000"或"0.0000";
- •相位角和功率因数将显示"error"。

超量程显示

当电压测量值或电流测量值超过量程的140%时:

- •U、I、P将显示"--OL--", 表示量程溢出;
- 电流或电压超量程下S,Q, ϕ , λ ,CFu,CFl显示"--OF--"。

注意:谐波测量没有超量程显示。

不存在的测量项显示

如果测量项不存在,如没有组成接线组,接线组的相关测量项将显示"------"。

┃ ^{第二章} ┃ **开始测量之前**

2.1 使用须知

安全须知

- 为保证您安全正确地使用本仪器,请认真阅读以下安全警告。
- 如未按正确的方法操作本仪器,可能造成仪器损坏。
- 因未遵守以下安全警告操作仪器而引起的损伤,本公司概不承担责任。

正确操作

- 为了防止触电或火灾情况发生,请使用本公司提供的电源线,电源插头必须接入带有保护接地的电源插座。
- 确保接入的电源电压与仪器额定电压保持一致,电源电压不能超过电源线的最大额定电压。

检查接地保护

- 连接之前检查本仪器内部和外部的保护接地端和保险丝等是否完好无损,若发现异常请勿使用本仪器,否则会有危险。
- 开机之前检查所有保护接地是否连接完好,再三确认后方可正常开机使用。
- 请勿直接用手接触连接电路,必要的时候请切断电源并戴好安全手套进行操作。
- 非本公司维护人员,请勿拆卸机器外壳,防止内部高压触电危险。

安全环境确认

- 为保证操作者的人身安全,请勿在含有易燃易爆的气体或液体的环境中使用本仪器,否则会有危险。
- 为保证完成精确测量,请保证在合适的工作环境(温度:5℃~40℃;湿度:20 %RH~ 80%RH)中使用本仪器。

2.2 连接电源

连接之前的检查

安全进行电源连接之前,请仔细检查以下内容:

- 1) 检查设备外部完好,无组装缺陷,如螺丝松动、掉落等现象;
- 2) 检查随机配套的电源线是否完整无损;
- 3)检查随机配件的种类、型号和数量等是否完整齐全;

以上检查如与购买合同描述不符,请直接联系本公司销售部门。

连接电源线

- 1)确认本仪器的电源开关处于关闭状态。
- 2)确定电源电压处于本仪器的额定电压范围内之后,再将随机配发的电源线连接至仪器的电源输入口。
- 3) 仪器电源接口参数如下

项目	规格
额定电源电压	AC100 ~ 240V
允许电压波动范围	AC90 ~ 264V
额定电源频率	50/60Hz
允许频率波动范围	48Hz~ 63Hz
最大功耗	50VA

2.3 打开/关闭电源

打开电源时的操作

- •如1.1节正面板的示意图所示,正面的电源开关按键与仪器背部的船型开关共同构成电源双开关设计。
- 背部的船型开关没有闭合时,仪器没有带电,电源按键的指示灯不亮,仪器没有带电。
- 背部的船型开关闭合后,仪器上电,电源按键指示灯显示红色,仪器处于待机状态。此时按下电源开关键,仪器启动,电源按键 指示灯为绿色,仪器进入运行状态。
- •仪器运行时,按电源开关键长达2秒,仪器停止运行,进入待机状态,数码管关闭同时电源按键指示灯变为红色。

进行精确测量时的注意事项

- 打开电源开关,让仪器预热30分钟以上。
- 预热结束后,请进行调零。

关闭电源时的操作

• 仪器使用完毕,需要关闭时,请先关闭电源开关,再关闭船型开关。待仪器处于完全不带电状态时,视为正常关闭。

• 仪器异常断电关机,再次通电仪器自启动。请尽量使用正常关机流程关闭设备,如发生异常关机,请等待2S以上再次通电启动 仪器。

2.4 连接直接输入的测量回路

将来自测量回路的测量用电缆直接连接到电压或电流输入端子。

• 连接电压输入端子

端子为φ4mm的安全香蕉插座,将安全接头(导线未裸露)插入电压输入端子。

连接电流输入端子
 将测量回路的电压引入电流输入端子时,请勿碰触电流传感器输入接口。因为这些端口内部在电气上是相通的,所以很危险。

🛆 注意

- 连接时,请确认电流输入端子和压接端子的接触面上不存在异物。
- 定期检查电流输入端子的旋钮是否松脱,电流输入端子和压接端子的接触面上是否存在异物。





单相三线制(1P3W),直接输入的接线示例





三相三线制(3P3W),直接输入的接线示例





三相三线(三电压三电流)制3P3W(3V3A),直接输入的接线示例





三相四线(3P4W),直接输入的接线示例



2.5 连接外部传感器输入的测量回路

当测量回路的最大电流超过输入单元的最大量程(如下所述)时,可以将外部电流传感器连接到电流传感器输入接口来测量电流。 数字功率计的输入单元,电压输入端子和外部电流传感器输入连接器的简化连接方式如图。



电流传感器的输出类型

外部电流传感器可分为分流型电流传感器和电压输出型钳式电流传感器两种。

2.5.1 电流传感器连接方式

将分流电流传感器连接到电源地。如果必须将传感器连接到非接地端,请在传感器和仪器之间使用带导电层的导线,以减小共模 电压的影响。连接外部电流传感器电缆时要注意用电安全。



分流式电流传感器连接如图所示:



当被测电路未接地,信号频率高或功率大时,分流式电流传感器 电缆的电感的影响变大。 在这种情况下,使用隔离传感(CT, DC-CT或钳式)来执行测量。



电压输出型钳式电流传感器连接如图所示:



单相三线制(1P3W),使用分流型电流传感器的接线示例





三相三线(三电压三电流)制3P3W(3V3A),使用分流型电流传感器的接线示例



三相四线(3P4W),使用分流型电流传感器的接线示例



2.5.2 电压、电流互感器(VT/CT)连接方式

当电流超量程后,可接入电流输出型传感器或CT(电流互感器),以扩大量程,通过传感器接入时需接到电流输入端。 当电压超量程后,可接入电压传感器或VT(电压互感器)以扩大量程,通过传感器接入时需接到电压输入端。

单相两线制(1P2W),使用互感器(VT/CT)的接线示例





三相三线制(3P3W),使用互感器(VT/CT)的接线示例



三相三线(三电压三电流)制3P3W(3V3A),使用互感器(VT/CT)的接线示例







^{第三章} **测量条件设置**

3.1 测量模式设置

操作步骤



- 1. 按Setup键;
- 2. 选择"模式"菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择设置选项;
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

以上操作步骤显示,测量模式选项于C栏显示,通过导航(上、下)键切换选项,当出现需要设的测量模式选项时,点击"Enter"键 完成设置,面板上所对应设置项的指示灯点亮,仪器返回上级菜单显示,按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

测量模式说明

可以为电压和电流测量选择以下一种测量模式,默认设置是RMS。

指示灯	电压	电流
RMS	真有效值	真有效值
VOLTAGE MEAN	校准到有效值的整流平均值	校准到有效值的整流平均值
DC	简单平均	简单平均

设置RMS模式时,显示电压和电流的真有效值,同时以Urms*Irms计算显示视在功率(S)、无功功率(Q)、功率因数(λ)、相位角 (ϕ)。

设置Voltage Mean模式时,显示电压和电流有效值的整流平均值,同时以Umean*Irms计算显示视在功率(S)、无功功率(Q)、功率 因数 (λ)、相位角(Φ)。

设置DC模式时,显示直流电压和电流,同时以Udc*ldc计算显示视在功率(S)、无功功率(Q)、功率因数(λ)、相位角(ϕ)。

3.2 接线方式设置

本仪器可设置1P2W(单相两线制)、1P3W(单相三线制)、3P3W(三相三线制)、3V3A(三电压三电流表法)、3P4W(三相四线制) 几种接线方式。

操作步骤



1. 按Wiring按键。

2. 反复按键,选择接线方式。

仪器默认接线方式为1P2W,接线状态指示灯不亮,每按一次,接线方式按1P3W→3P3W→3V3A→3P4W→1P2W→1P3W的顺序循 环切换接线方式。

说明

当指示灯"1P3W"指示灯亮时,表示设置接线方式为单相三线制; 当指示灯"3P3W"指示灯亮时,表示设置接线方式为三相三线制; 当指示灯"3V3A"指示灯亮时,表示设置接线方式为三电压三电流表法; 当指示灯"3P4W"指示灯亮时,表示设置接线方式为三相四线制; 当指示灯均不亮时,表示设置接线方式为单相两线制。

限制

积分或存储运行时,按Wiring按键,D栏会显示"Error"错误信息,此时接线方式不可进行设置。

3.3 设置数值显示位数

本仪器可以选择测量值的显示位数。

操作步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"分辨率"菜单;
- 3. 确认;
- 4. 设置显示位数;
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤操作,在C显示栏通过导航(上、下)按切换选项"4"或"5",按"Enter"键确认,完成设置。仪器返回上级菜单显示,按 "Hold/ESC"键可退出设置界面。

说明

显示位数设置为4,则数据最多显示4位数;显示位数设置为5,则数据最多显示5位数。如测量值为100V,位数为4时显示值为 100.0V;位数为5时显示值为100.00V。积分值和积分时间不受显示位数设置的影响。

3.4 数据更新率设置

操作步骤



1. 按Setup键;

- 2. 选择"更新率"菜单;
- 3. 确认;
- 4. 设置更新率选项;
- 5.确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤操作,进入数据更新率设置界面,更新率选项位于C显示栏,通过导航(上、下)键可切换更新率的选项,按"Enter"键 完成设置。仪器返回上级菜单显示,按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

说明

仪器支持的数据更新率选项为0.1s, 0.25 s, 0.5 s, 1 s, 2 s, 5 s, Auto。更新率设置完毕后,面板上"Update"指示灯会根据设置 的更新周期闪烁。当选择"Auto"选项时,仪器根据输入信号的频率自动选择相匹配的更新率,同时"Update"指示灯会根据自匹配 的更新周期进行闪烁。当输入的信号不能检测到频率时,自动更新率默认按照超时时间进行更新。

3.5 峰值因数设置

不同峰值因数条件下,对应的电压、电流、外部电流传感器的测量量程选项不同。

操作步骤



1. 按Utility键;

- 2. 选择"峰值因数"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择峰值因数;
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以步骤操作,峰值因数设置选项位于C显示栏,通过导航(上、下)键可切换峰值因数3、6,按"Enter"键完成设置。仪器返回 上级菜单显示,按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

3.6 同步源(测量区间)设置

测量区间由基准输入信号(同步源)决定。将数据更新周期内从穿过零点(振幅的中间值)的上升斜率(或下降斜率)的最初点,到穿过零点(振幅的中间值)的上升斜率(或下降斜率)的最后点为止的这段区间设为测量区间。因为输入信号的周期是从电压信号和电流信号检测出的,所以同步源可以设为电压信号(Voltage)或电流信号(Current)。

操作步骤



- 1. 按Setup键;
- 2. 选择"同步源"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择同步源选项;
- 5.确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤操作,进入同步源设置界面,同步源设置选项位于C显示栏,通过导航(上、下)键可切换同步源的选项,按"Enter"键 完成设置。仪器返回上级菜单显示,按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

同步源选项说明

项目	说明
VOLT	优先检测电压信号的周期,将电压信号作为同步源使用。把每个单元的电压信号作为各自单元的 同步源使用。 不能检测到电压信号的周期时,将电流信号作为同步源使用。 如果连电流信号的周期也无法检测到,测量区间将设为整个数据更新周期。
CURR	优先检测电流信号的周期,将电流信号作为同步源使用。把每个单元的电流信号作为各自单元的 同步源使用。 不能检测到电流信号的周期时,将电压信号作为同步源使用。 如果连电压信号的周期也无法检测到,测量区间将设为整个数据更新周期。
NONE	不与电压或电流信号同步执行测量,选择整个数据更新周期作为测量区间

说明:求取峰值电压或峰值电流的测量区间始终是整个数据更新周期。

3.7 频率滤波器设置

频率滤波器插在频率测量回路,不仅影响频率测量,也会影响电压、电流和功率测量,因此,它也被用于精确检测过零。由于该滤波器 不是插在电压、电流的测量回路,即便打开它,得到的测量值也将包含高频成分。

操作步骤



- 1. 按Setup键;
- 2. 选择"频率滤波器"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 设置频率滤波器开关;
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤操作,进入频率滤波器的开关设置界面,频率滤波器的开关选项位于C显示栏,通过导航(上、下)键可切换开关的选项"OFF"或"ON",按"Enter"键完成设置。仪器返回上级菜单显示,按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

21

说明

设置ON打开频率滤波器,打开时,默认截止频率为500Hz,面板上"Freq"指示灯亮。 设置OFF表示禁用频率滤波器,指示灯灭。

3.8 线路滤波器设置

线路滤波器插在电压和电流测量回路里,所以会直接影响电压、电流和功率的测量,当打开线路滤波器时,测量值不包含高频成分,因 此可去除来自变频器或畸变波形的噪声,测量电压、电流和功率。

操作步骤



- 1. 按Setup键;
- 2. 选择"线路滤波器"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 设置线路滤波器开关;
- 5.确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

说明

设置ON打开线路滤波器,打开时,默认截止频率为500Hz,面板"Line"指示灯亮。 设置OFF表示禁用线路滤波器,指示灯灭。

3.9 平均功能设置

3.9.1 设置打开/关闭平均功能

操作步骤



- 1. 按Setup键;
- 2. 选择"平均"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择平均功能开/关;
- 5.确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤操作,平均设置开关选项位于C显示栏,通过导航(上、下)键可切换显示平均的开或关,选择"ON"或"OFF"选项,按"ENTER"键完成开关设置,打开平均功能后,面板上"AVG"指示灯亮。仪器返回上级菜单显示,按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

3.9.2 平均类型设置

平均类型:可以使用指数平均和线性平均,指数平均需要设置衰减常数,线性平均需要设置平均个数。

操作步骤



按以上步骤操作,在C显示栏选择设置平均类型选项"TYPE",C显示栏显示平均类型选项"EP"或"LIN",上以上两种路径依次操 作,分别设置指数平均时的衰减常数和线性平均时的平均个数,衰减常数和平均个数均位于D显示栏显示。

平均功能说明及限制

积分开始时,平均功能不可用。即使开启了平均,积分开始后也会自动关闭平均。 谐波测量时,只有指数平均生效。

3.10 比例功能设置

3.10.1 打开/关闭比例功能

操作步骤



- 1. 按Setup键;
- 2. 选择"比例"菜单;
- 3. 确认;
- 4. 设置比例功能打开/关闭;
- 5.确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤操作,比例设置开关选项位于C显示栏,通过导航(上、下)键可切换显示比例的开或关,选择"ON"或"OFF"选项,按 "Enter"键确认,打开比例功能后,面板上"Scaling"指示灯亮,仪器返回上级菜单显示,按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

3.10.2设置独立单元或全选

操作步骤



按Setup键;
 选择"比例"菜单;
 确认;
 选择比值设置;
 确认;
 选择设置单元(全选或独立单元);
 确认。

说明

①→进入单独设置单元1的比例系数界面;
 ②→进入单独设置单元2的比例系数界面;
 ③→进入单独设置单元3的比例系数界面;
 ④→进入同时设置所有单元的比例系数界面;
 ⑤→退出比例设置界面,回到上级显示菜单。

以单元1为例,在步骤6中选择"ELE1"时,进入单独设置单元1的比例系数界面。如图所示,A显示栏显示"ELE1",表示当前正在设 置单元1的比例系数。B、C、D显示栏分别设置VT系数、CT系数和SF系数。 单元2、单元3和全选的设置界面与单元1一致,仅A显示栏显示分别变为"ELE2"、"ELE3"和"ALL"。

3.10.3比例系数设置

以单元1的比例设置为例,单元2和单元3的比例系数操作方法相同。

操作步骤



1~7. 同上节操作步骤; 8. 设置VT比(显示B); 9. 确认; 10. 设置CT比(显示C); 11. 确认; 12. 设置SF比(显示D); 13. 确认;

14. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤1~7操作,进入比例设置界面后,A显示栏用于显示当前设置的输入单元,B显示栏用于设置VT比,C显示栏用于设置CT 比,D显示栏用于设置功率系数。

比例功能说明

VT比

将VT的二次输出接入电压输入端子时,设置VT比。然后,根据VT输出的最大值设置电压量程。设置范围为0.001~9999。

CT 比

将CT 的二次输出、或电流传感器的输出接入电流输入端子时,设置CT 比(或电流输出型电流传感器的换算比)。然后,根据CT 或 电流传感器输出的最大值设置电流量程。设置范围为0.001~9999。

功率系数

通过设置功率系数(SF),可以显示乘以系数后的有功功率、视在功率和无功功率测量值。设置范围为0.001~9999。

设置方法

操作导航(上、下)键对设置系数数值进行加减,操作导航右键将设置位数向右移动一位,设置右侧相邻位的数值,操作导航左键 移动数值的小数点位置,每按一次,小数点向右移动一位。 数值设置完成后,按"Enter"键确认,跳闪光标移到下一显示栏,直到VT比、VT比和SF比都设置完成。

⚠ 注意

如设置通道1的VT、CT、SF都为10,则通道1的电流放大10倍,电压放大10倍,功率放大1000倍(VT*CT*SF)。 设置比例,电流电压量程不改变。

3.11 传感器换算比设置

3.11.1 设置独立单元或全选

操作步骤



- 1. 按Setup键;
- 2. 选择"传感器换算比"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4.确认;
- 5. 选择设置单元(全选或独立单元);
- 6. 确认单元。

说明

①→进入单元1的传感器换算比的单独设置的界面;
 ②→进入单元2的传感器换算比的单独设置的界面;
 ③→进入单元3的传感器换算比的单独设置的界面;
 ④→进入所有单元的传感器换算比同时设置的界面;
 ⑤→退出传感器换算比设置界面,回到上级显示菜单。

按以上步骤操作, C显示栏显示"Data",按"Enter"键进入单元的选择界面。输入单元号显示在C显示栏,通过导航(上、下)键可 切换选项。

3.11.2传感器换算比设置

以单元3的传感器换算比设置为例,其它单元的操作方法相同。

操作步骤



1~6. 同上节操作步骤;

- 7. 设置外部传感器换算比;
- 8. 确认;
- 9. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤1~6,进入传感器换算比设置界面后,B显示栏用于显示当前设置的输入单元,C显示栏用于设置传感器换算比。

传感器换算比说明

将电压输出型电流传感器的输出接入外部传感器输入接口(EXT),设置用于测量此信号的换算比,单位为mV/A。设置每安电流的 传感器输出mV 数(换算比),可以换算出将电流直接输入电流输入端子后的数值数据和波形显示数据。传感器换算比的设置范围是 0.001~9999。

设置方法

利用导航键实现传感器换算比的设置,设置方法同比例系数的设置一样。设置完成后按"Enter"键,界面回到上一级,根据提示依次设置完每个通道的传感器换算比值,最后按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

3.12 运算功能设置

仪器支持四种运算功能,可用于显示效率、峰值因数、四则运算结果和平均有功功率的值,默认设置是效率功能。

3.12.1 设置运算项目

操作步骤



- 1. 按Setup键;
- 2. 选择"运算"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 设置显示的运算功能;
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

运算功能显示

按C显示栏右侧的"Function"按键,C栏测量功能指示灯按以下顺序依次切换显示点亮。



在C显示栏的左侧,当"Math"功能指示灯亮时,表示此时C显示栏显示的是设置的运算功能的值。显示Math功能值时,"Element" 按键操作无效,无单元指示。

3.12.2 运算功能说明

效率

符号:EFFI

定义:将单元2测得的有功功率P2作为变换器一次侧输入的有功功率,单元1和3测得的有功功率P1和P3作为变换器二次侧消耗的 功率,计算效率。

效率公式:效率=(P1+P3)/P2*100%

⚠ 注意

如果公式中的分母小于等于额定量程的0.0001%时,效率显示错误"ERROR"。

峰值因数

符号:CF U1、CF U2、CF U3、CF I1、CF I2、CF I3。 定义:分别表示信号U1/U2/U3/I1/I2/I3的峰值和有效值的比值运算结果。

⚠ 注意

当有效值跌至0.5%或以下(峰值因数6时跌至1%或以下)时,峰值因数会显示"Error"(详见本测9.7节相关说明)。即使测量模式选择MEAN或DC,也可以计算峰值因数。

四则运算

符号表达式:A+B、A-B、A*B、A/B、A²/B、A/B² A显示栏和B显示栏的值作为运算项,运算结果显示在C栏。运算时,C栏只显示数值及单位的数量等级,且A,B栏数据需要根据单 位进行运算,如设置运算公式为A+B,显示A栏为100mA,显示B栏为1V,则C栏的运算结果为1.1。

🛆 注意

当A栏显示的功能是积分经过时间(TIME),计算结果将显示"------",没有数据。除法时,如果B栏显示功能的值等于0或无数据显示时,运算值显示"Error"。

积分平均有功功率

符号: AV P1/ AV P2/ AV P3/ AV P4 定义: AV P1:显示单元1的瓦时(WP1)与积分时间相除的结果。 AV P2:显示单元2的瓦时(WP2)与积分时间相除的结果。 AV P3:显示单元3的瓦时(WP3)与积分时间相除的结果。 AV P4:显示单元Σ的瓦时(WPΣ)与积分时间相除的结果。

🛆 注意

瓦时WPΣ的值取决于接线方式。此运算功能只在积分期间(积分运行或积分暂停)有用。如果重置积分,瓦时和积分时间的值会变成零,结果显示"------",没有数据。

^{第四章} 量程设置

4

4.1 电压量程设置

操作步骤



1. 按Voltage键;

2. 选择电压量程;

3. 确认。

按下Voltage按键后,量程选项显示与C显示栏,可通过导航(上、下)键切换量程选项,电压量程设置过程中,C显示栏右侧的 "V"功能指示灯亮。

电压固定量程范围

当峰值因数设为3时,可选择的电压量程为15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V。 当峰值因数设为6时,可选择的电压量程为7.5V、15V、30V、75V、150V、300V、500V。

电压自动量程

仪器支持电压自动量程模式,自动量程选项与固定量程选项一致。操作方法同以上固定量程设置一样,在C显示栏进行切换时,选择"Auto"选项,按"Enter"键确认,此时已设置电压为自动量程模式,主面板上电压Auto"指示灯亮。

4.2 电流量程设置

操作步骤



2. 选择电流量程;

3. 确认。

按下Current按键后,量程选项显示与C显示栏,可通过导航(上、下)键切换量程选项,电流量程设置过程中,C显示右侧的"A" 功能指示灯亮。

电流固定量程范围

当峰值因数设为3时,可选择的电流量程为0.5A,1A,2A,5A,10A,20A。 当峰值因数设为6时,可选择的电流量程为0.25A,0.5A,1A,2.5A,5A,10A。

电流自动量程

仪器支持电流自动量程,自动量程选项与固定量程选项一致。操作方法同以上固定量程设置一样,在C显示栏进行切换时,选择 "Auto"选项,按"ENTER"键确认,此时已设置电流为自动量程模式,面板上电流Auto"指示灯亮。

4.3 功率量程

有功功率的测量量程(功率量程)由接线方式、电压量程电流量程决定,具体如下。

接线方式	功率量程计算	
1P2W	电压量程*电流量程	
1P3W		
3P3W	电压量程*电流量程*2	
3V3A		
3P4W	电压量程*电流量程*3	

⚠ 注意

电压量程×电流量程的结果达到或超过1000W时,显示单位变成"kW"。超过1000kW时,单位变成"MW"。

4.4 外部电流传感器的量程设置

操作步骤



- 1. 按Current键;
- 2. 选择电流传感器选项;
- 3. 确认;
- 4. 设置外部传感器量程;
- 5. 确认。

按下Current按键后,C显示栏中选择"Sensor"选项,外部电流传感器的量程选项显示与D显示栏,可通过导航(上、下)键切换量 程选项,外部电流传感器量程设置过程中,D显示后面的"V"功能指示灯亮。

外部电流传感器的固定量程范围

当仪器连接外部电流传感器时,可以支持低量程板卡和高量程板卡两种情况。 当仪器配置低量程板卡时: 峰值因数设为3时,可选量程为50mV,100mV,200mV,500mV,1V,2V; 峰值因数为6时,可选量程为25mV,50mV,100mV,250mV,0.5V,1V。 当仪器配置高量程板卡时: 峰值因数设为3时,可选量程为2.5V,5V,10V, 峰值因数为6时,可选量程为1.25V,2.5V,5V。

外部电流传感器的自动量程

外部电流传感器自动量程选项与外部电流传感器的固定量程选项一致。根据以上步骤指示,在D显示栏进行切换时,选择"Auto"选项,按"Enter"键确认,此时已设置外部电流传感器为自动量程模式,面板上电流Auto指示灯亮。

4.5 设置界面直接切换功能

仪器可以实现从外部电流传感器量程设置界面切换至直接输入的电流量程设置界面的功能,操作方法同以上步骤指示,在D显示栏 进行切换时,选择"Direct"选项,按"Enter"键确认后,设置界面切换到直接输入时的电流量程设置界面。

操作步骤



- 1. 按Current键;
- 2. 选择电流传感器选项;
- 3. 确认;
- 4. 选择直接切换选项;
- 5.确认;

6. 同步骤2,可进入直接输入时的电流量程设置界面。

说明

通过导航(上、下)键切换C显示栏的量程选项设置直接输入时的电流量程,C显示后面的"A"功能指示灯亮,此时同4.2节内容一致。 当用戶不设置直接输入的电流量程,而是退出设置界面,设置光标则又回到D显示栏,显示当前的外部电流传感器的量程。

33

4.6 量程自动切换

开启自动量程模式,量程按照以下规律进行自动切换。

量程升档条件——当满足以下任意一个条件时,量程升档:

- Urms或Irms超过当前设置量程的110%
- 输入信号的Upk或者Ipk值超过当前设置量程的330%(峰值因数为6时为660%)

量程降档条件——当满足以下所有条件时,量程降档:

- Urms或Irms小于等于当前设置量程的30%
- 输入信号的Upk或者Ipk值小于下档量程的300%(峰值因数为6时为600%)

第五章 **谐波测量设置**

5.1 打开/关闭谐波测量显示

操作步骤



- 1. 按Harmonics键;
- 2. 选择显示选项;
- 3. 确认;
- 4. 设置打开或关闭谐波显示功能;
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤1~3操作,谐波测量值显示的开关选项位于C显示栏,通过导航(上、下)键可切换开关的选项"OFF"或"ON",按 "Enter"键完成设置。仪器返回上级菜单显示,设置打开谐波测量显示后,面板上"Harmonics"指示灯亮。

谐波测量值显示

打开谐波测量数据显示后,返回主界面下显示谐波测量值,通过按"Function"按键切换显示功能。 (详见本册1.4节相关操作说明)

5.2 设置谐波次数

操作步骤



- 2. 选择谐波次数设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 设置谐波测量次数;
- 5.确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤1~3操作,谐波测量次数显示于C显示栏,通过导航(上、下、左、右)键可设置谐波次数,按"Enter"键完成设置。仪器返回上级菜单显示,按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

说明

可以在1~50次之间设置谐波测量次数,但实际的谐波分析的最高次数取决于基波频率的大小。当谐波次数超过指定的上限值时,B 显示栏显示符号"-----"。

【例】:输入电流频率为50Hz,测量次数最多可以测到50次,设置次数为10,返回测量界面,设置A栏谐波显示次数为11~50时, B显示栏显示符号"-----"。

5.3 设置THD公式

操作步骤



- 1. 按Harmonics键;
- 2. 选择"THD"公式设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 设置THD公式类型;
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤1~3操作,THD公式选项显示于C显示栏,可切换选项"IEC"或"CSA"两种公式标准,按"Enter"键完成设置。仪器返回上级菜单显示,按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

说明

IEC: 计算2~50次谐波有效值与基波(1次)有效值的比率。 CSA: 计算2~50次谐波有效值与1~50次谐波有效值的比率。 注意:当谐波次数的上限值小于50次时,执行时只计算到次数的上限值。

5.4 设置PLL源

设置用于决定基波频率的PLL(Phase Locked Loop);频率同步)源,基波频率是谐波测量的测量次数的基准。选择失真或波动较小的输入信号作为PLL源可以使谐波测量更稳定。

操作步骤



- 1. 按Harmonics键;
- 2. 选择"PLL源"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 设置PLL源信号;
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤1~3操作,PLL源设置选项位于C显示栏,通过导航(上、下)键可切换数PLL源的选项,按"Enter"键完成设置。仪器 返回上级菜单显示,按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

说明

PLL源	说明	PLL源	说明
U1	PLL源设为单元1的电压	11	PLL源设为单元1的电流
U2	PLL源设为单元2的电压	12	PLL源设为单元2的电流
U3	PLL源设为单元3的电压	13	PLL源设为单元3的电流

注意:PLL源选项由仪器连接的输入单元数决定,支持通道自适应。

第六章 **积分设置**

6.1 积分开始和停止

积分开始及积分指示灯显示

按Start/Stop键,亮闪,积分开始。积分值或积分时的平均有功功率(运算功能)显示在C显示栏内,积分时间显示在A显示栏内。 积分进行时,再按此键,该按键灯长亮,积分暂停,显示的积分值和积分时间被保持。 Set/Reset:积分暂停时按此键可以重置积分。Start/Stop灯将熄灭,积分显示项清零。

积分停止的条件

- 1) 正常积分时达到积分定时器指定的积分时间。
- 2) 积分时间达到最大值。
- 3) 积分值达到最大或最小显示值。

积分显示功能

按A显示栏或C显示栏的Function键,可以显示Time(积分时间)、WH/WH±(积分功率)、AH/AH±(电流)或Math(积分时的平均有功 功率)。每按一次Function,按一定顺序切换显示功能。

(详见本册1.4章节相关说明)

6.2 设置积分模式

操作步骤



1. 按Set/Reset键;

- 2. 选择积分模式设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择积分模式;
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤操作,积分模式设置选项显示于C显示栏,可切换选项"NOR"或"CONT"两种模式,按"Enter"键确认即可完成设置。此时跳闪光标回到B显示栏,按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

积分模式

NOR模式

正常积分模式,按Start后积分开始,直到达到指定停止时间或按停止键才停止积分,积分时间和积分值被保持。

CONT模式

循环积分模式,按Start后积分开始。当达到定时器指定时间,积分自动重置并重新开始,且一直循环。

6.3 设置积分定时器

操作步骤





2. 选择积分定时器设置菜单;

3. 确认;

4. 设置时(显示B);

5. 确认;

6. 设置分(显示C);

7. 确认;

8. 设置秒(显示D);

9. 确认;

10. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤1~3操作,进入定时器设置界面后,设置光标位于B显示栏,通过导航键设置时,按"Enter"键确认,设置光标切换至 C显示栏设置分,再次确认,光标切换至D显示栏设置秒,时、分、秒都设置好之后,再按Enter"键,仪器返回上级菜单显示,按 "Hold/ESC"键可退出设置界面。

积分定时器设置范围:00:00:00~10000:00:00。实际积分定时器的设置时间与数据更新率有关,必须大于等于更新率周期,否则设 置无效。

6.4 设置积分D/A定时器

操作步骤



```
    按Set/Reset键;
    选择积分D/A定时器设置菜单;
    确认;
    设置时(显示B);
    确认;
    设置分(显示C);
    确认;
    设置秒(显示D);
    确认;
    到. 确认;
    3. 改置秒(显示D);
```

按以上步骤1~3操作,进入DA定时器设置界面后,设置光标位于B显示栏,通过导航键设置时,按"Enter"键确认,设置光标切换 至C显示栏设置分,再次确认,光标切换至D显示栏设置秒,时、分、秒都设置好之后,按Enter"键,仪器返回上级菜单显示,按 "Hold/ESC"键可退出设置界面。

积分D/A定时器设置范围:00:00:00~10000:00:00。

6.5 积分功能限制

积分正在进行时

不可进行以下设置:

测量模式、接线方式、测量量程、峰值因数、同步源设置、输入滤波器、数据更新率、谐波测量次数、谐波测量失真率的运算公 式、PLL源的设置、归零设置、积分模式、积分定时器设置、积分开始动作、积分重置。

不可执行的功能:

比例功能设置、平均功能设置、自检操作、Math运算功能、零电平补偿功能、配置文件保存和载入功能。

积分暂停时

不可进行以下设置:

测量模式、接线方式、测量量程、峰值因数、同步源设置、输入滤波器、数据更新率、谐波测量次数、谐波测量失真率的运算公 式、PLL源的设置、归零设置、积分模式、积分定时器设置、积分停止动作。 不可执行的功能:

比例功能设置、平均功能设置、自检操作、Math运算功能、零电平补偿功能、配置文件保存和载入功能。

第七章 存储测量数据

7.1 打开/关闭存储功能

可将测量数据进行存储。已存储的数据不能在仪器显示框中直接调出,可以通过通信功能,已存储的测量数据可使用计算机进行数 据分析或者连接上位机进行分析。

操作步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"存储"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 设置存储功能打开/关闭;
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤1~3操作,进入存储设置界面,C显示栏切换选项"ON"、"OFF"和"INTVAL"选项,选择其中的"ON"或"OFF"设置打开或 关闭存储功能。

ON:存储功能开启,此时面板上Store指示灯亮,设置界面返回上级菜单。

OFF:存储功能关闭,Store指示灯熄灭,设置界面返回上级菜单。

7.2 设置存储间隔

操作步骤



11. 确认;

12. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤1~5操作,进入存储时间间隔的设置界面,A显示栏固定显示"Time",B、C、D显示栏分别用于存储时间间隔的时、分、 秒的设置。通过导航(上、下)键依次设置时、分、秒,当按"Enter"键确认后,设置聚焦点自跳至下一栏。 存储间隔设置范围是00:00:00~99:59:59。另外存储时间间隔受数据更新率的影响,设置时间间隔必须大于等于更新率,否则设置 无效。如果设置的存储时间间隔小于更新率,那么存储时间间隔将自动变为当前的更新率时间。存储间隔时间设为0:0:0时,存储 间隔与指定的数据更新间隔相同。

7.3 存储功能说明

存储项目

存储项目包含所有的常规测量数据、谐波测量数据(谐波测量数据显示打开时)、运算数据、积分数据和频率(电压和电流)。当 谐波数据显示关闭时,谐波数据将不被存储。

打开最大值保持功能时,U(电压)、I(电流)、P(有功功率)、S(视在功率)、Q(无功功率)、U+pk/U-pk(电压峰值)、I+pk/I-pk(电流峰 值)、P+pk/P-pk(功率峰值)的显示值将保持最大值。已存储的测量数据也保持最大值。

存储运行时,如果按Hold键保持显示, 测量操作和存储间隔时间计数将被保持(暂停), 数据存储也被保持(暂停),再次按Hold键 存储继续运行。

存储限制

正在执行存储时,不可进行以下设置:

测量模式、接线方式、测量量程、峰值因数、同步源设置、输入滤波器、数据更新率、归零设置、谐波测量次数、谐波测量失真率 的运算公式、PLL源的设置、归零设置、存储时间间隔的设置。

不可执行的功能:

比例功能设置、平均功能设置、自检操作、Math 运算功能、零电平补偿功能、配置文件保存和载入功能。

^{第八章} 网络通信设置

8.1 GP-IB总线设置

仪器可通过GP-IB总线通信实现仪器的远程控制功能,连接到PC 时,需要设置仪器在GP-IB 系统内的地址,该地址唯一,可设置的 地址范围是1~30。

操作步骤



1. 按Utility键;

- 2. 选择"通信"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择GP-IB通信方式;
- 5. 确认;
- 6. 设置GP-IB的地址(1~30);
- 7. 确认。

按以上步骤1~5操作,进入GP-IB的设置界面后,A、B、C显示栏分别固定显示"UTIL"、"CONN"和"GP-IB"字符,D显示栏用于设 置地址位,可通过导航(上、下)键切换地址,按"Enter"键完成设置后,显示返回主界面显示测量值。 GP-IB与RS-232二选一。

🛆 注意

本仪器不支持在GPIB级联方式下设置相同的GPIB地址。

8.2 RS-232接口设置

操作步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"通信"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择RS232通信方式;
- 5. 确认;
- 6. 设置RS232通信的握手方式;
- 7. 确认;
- 8. 设置RS232通信的数据格式;
- 9. 确认;
- 10. 设置RS232通信的波特率;
- 11.确认;
- 12 设置RS232通信的终端模式;
- 13. 确认,设置完成。

按以上步骤1~5操作,进入RS-232接口的设置界面,A、B、C、D栏分别显示需要设置的参数。设置过程中依次按"Enter"键直接跳 转至下一个参数项目的设置,直到D显示栏参数设置完,确认后,显示返回主界面显示测量值。 A显示栏用于设置握手方式,可在"Hand0、Hand1和Hand2"中切换选项; B显示栏用于设置数据格式,可在"Form0、Form1、Form2和Form3"中切换选项; C显示栏用于设置波特率,可在"1200、2400、4800、9600、19200、38400和57600"中切换选项; D显示栏用于设置终端器模式,可在"Cr+Lf、Cr和Lf"中切换选项。

配置说明

握手方式

要使用RS-232接口与PC进行通信,双方的设备必须协商一套规则以确保数据的正确传输。这个谈判被称为握手。由于本仪器和PC 之间可以使用多种握手方式,所以必须确保本仪器和PC都选择相同的方法。

以下为握手方式的选择

	数据传输控制 (将数据传输到PC端)			(数据接收控制 (从PC端接收数据)	
	软件握手	硬件握手		软件握手	硬件握手	
握手方式	收到X-OFF时停止发 送,收到X-ON时恢 复发送	当CB (CTS) 错误时 停止发送;正确时恢 复发送	无握手	接收缓冲区为3/4满时 发送X-OFF; 当它已经 满了时发送X-ON。	接收缓冲区为3/4时,将 CA (RTS) 设置为false; 将CA (RTS) 设置为 1/4满。	无握手
Hand0			٠			•
Hand1	•			•		
Hand2		•			•	

数据格式

数据格式包含对数据的起始位,数据位、奇偶校验位和停止位的格式,本仪器为数据格式分配四种格式。

数据格式	起始位	数据位	奇偶校验位	停止位
Form0	1	8	NONE	1
Form1	1	7	ODD	1
Form2	1	7	EVEN	1
Form3	1	7	NONE	2

波特率

波特率是指从一个设备发送到另一个设备的数据传输速率,以每秒多少比特为单位,本 仪器可设置的波特率:1200、2400、4800、9600、19200、38400和57600。

终端模式

终端模式是指发送数据时结束时使用的终端字符。从本仪器发送数据时可使用"CR"、"LF"和"CR+LF"作为终止符。将数据发送到 本仪器时,可使用"LF"和"CR+LF"作为终止符。

8.3 USB总线设置

通过USB 总线将仪器连接到PC,实现仪器与PC端的远程控制。

操作步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"通信"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择USB通信方式;
- 5. 确认。

按以上步骤操作,在步骤4中选择"USB",按"Enter"键确认后,仪器返回上级菜单显示。

8.4 以太网设置

8.4.1 打开/关闭DHCP

操作步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"通信"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择以太网通信方式;
- 5.确认;
- 6 进入以太网DHCP设置;
- 7.确认;
- 8. 设置DHCP开关;
- 9. 确认。

按以上步骤1~7操作,进入以太网的DHCP开关设置界面,通过导航(上、下、左、右)按键选择开关状态,设置完成后,仪器返回 上级菜单显示。 操作步骤



1. 按Utility键;

- 2. 选择"通信"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择以太网通信方式;
- 5.确认;
- 6. 进入以太网IP地址设置;
- 7. 确认;
- 8. 设置IP地址前两段(显示C);
- 9. 确认;
- 10. 设置IP地址后两段(显示D);
- 11. 确认。

按以上步骤1~7操作,进入以太网IP地址的设置界面,C、D显示栏分别用于设置IP地址的前2段和后2段。通过导航(上、下、左、 右)按键执行IP地址设置,C显示栏设置完成后按"Enter"键进入D栏设置,设置完成后,仪器返回上级菜单显示。

说明

仪器默认的IP地址为000.000.000.000,设置范围是000.000.000~255.255.255.255。 初始化设置不重置IP地址。 操作步骤



按以上步骤1~7操作,进入以太网网关地址的设置界面,C、D显示栏分别用于设置网关地址的前2段和后2段。通过导航(上、 下、左、右)按键执行网关地址设置,C显示栏设置完成后按"Enter"键进入D栏设置,设置完成后,仪器返回上级菜单显示。

说明

仪器默认的网关地址为000.000.000.000,设置范围是000.000.000~255.255.255.255。 初始化设置不重置网关地址。

8.4.4 设置子网掩码

操作步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"通信"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择以太网通信方式;
- 5. 确认;
- 6. 进入以太网的子网掩码设置;
- 7. 确认;
- 8. 设置子网掩码前两段(显示C);
- 9. 确认;
- 10. 设置子网掩码后两段(显示D);
- 11. 确认。

按以上步骤1~7操作,进入以太网子网掩码地址的设置界面,C、D显示栏分别用于设置子网掩码地址的前2段和后2段。通过导航 (上、下、左、右)按键执行子网掩码地址设置,C显示栏设置完成后按"Enter"键进入D栏设置,设置完成后,仪器返回上级菜单 显示。

说明

仪器默认的子网掩码地址为000.000.000,可设置范围是000.000.000~255.255.255.255。 初始化设置不重置子网掩码的地址。

8.4.5 以太网的执行和结束

操作步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"通信"设置菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择以太网通信方式;
- 5. 确认;
- 6. 选择执行网络通信或结束网络通信;
- 7. 确认;
- 8. 退出并关闭以太网设置菜单。

按以上步骤1~5操作,进入以太网设置菜单。

当步骤6选择"BIND"时进入执行界面,C显示栏显示"EXEC",按"Enter"键确认执行网络通信功能,界面跳转至"END"显示。 当步骤6直接选择"END",系统结束以太网设置,设置完成后,仪器返回上级菜单显示。

说明

只有在执行后,前面所设置的IP地址、网关地址和子网掩码才会生效,否则设置不生效。

^{第九章} 其它功能

9.1 查看系统信息

查看步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"信息"菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择需要查看的信息;
- 5. 确认。

按照以上操作步骤进行操作,进入信息查询显示界面,A显示栏固定显示"INFO",B显示栏显示信息项目名称,如"VER"、"NO."、 "MODEL"、"SUFF.1"、"SUFF.2"或"CA.DATE";C显示栏则显示B所示项目的值。在信息查看界面按"Enter"键返回到主界面显示测 量值。

信息含义

 VER
 显示本仪器的软件版本

 NO.
 显示本仪器的编号

 MODEL
 显示本仪器的型号

 SUFF.1显示本仪器的后缀代码1

 SUFF.2显示本仪器的后缀代码2

 CA.DATE
 当前仪器的校准日期

操作方法



数据保持说明

在主界面(显示测量值)时,按"Hold/ESC"键,"Hold/ESC"键指示灯亮,当前测量值被保持,数据保持时,数据更新停止,此时 面板上"Update"指示灯灭。在测量值被保持状态下再按"Hold/ESC"键,"Hold/ESC"键指示灯熄灭,保持状态解除,测量显示值继 续更新,此时面板上"Update"指示灯再次变亮。

当积分被保持时,按"Hold/ESC"键,积分显示不更新,但是积分继续在仪器内部进行。Update指示灯会跟随内部数据的更新而闪 烁。当解除显示值的保持后,将显示解除时间点的积分结果(积分值和积分时间)。

存储数据时,如果按"Hold/ESC"键保持显示,测量操作和存储间隔时间计数将被保持(暂停),数据存储也被保持(暂停)。再次按 "Hold/ESC"解除保持,存储继续运行。

执行单次测量说明

当测量值在被保持状态时,按"Single"键,将已当前数据更新率执行一次测量并更新显示数据,接着有重新回到数据保持状态。每执行一次数据测量,"Update"指示灯亮一次。在没有保持状态,使用"Single"键,则从该点重新开始测量。

9.3 最大值保持功能

本仪器具有最大值保持功能,该功能启用时,测量的最大值被保持,如果测量得到的值比当前保持值更大,将保持较大值。可以 保持最大值的测量功能有U(电压)、I(电流)、P(有功功率)、S(视在功率)、Q(无功功率)、U+PK/U-PK(峰值电压)、I+PK/I-PK(峰值电流)、P+PK/P-PK(峰值功率)。 操作步骤



- 1. 按Setup键;
- 2. 选择"最大值保持"功能菜单;
- 3. 确认;
- 4. 设置打开或关闭最大值保持功能;
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤进行操作,可设置是否打开最大值保持功能。当C显示栏确认为"ON"时,表示启用最大值保持功能,此时面板上Max hold指示灯亮。当C显示栏确认为"OFF"时,表示禁用最大值保持功能,此时Max hold指示灯灭。

9.4 按键锁定/解锁功能

操作方法



功能说明

按键锁定

长按"Local/Lock"键后,"Local/Lock"键的指示灯亮,此时按键已被锁定,面板上按键保护"Key Protect"指示灯亮起。此时除电 源开关和"Local/Lock"键以外,其它按键操作均无效。

按键解锁

在按键锁定状态下,长按"Local/Lock"键,可以解除按键锁定状态,此时"Local/Lock"按键指示灯和按键保护"Key Protect"指示 灯同时熄灭。按键解锁后,所有按键操作恢复生效。

9.5 初始化设置

本仪器可以初始化设置参数,使其返回出厂默认值。

操作步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"初始化"功能菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择是否执行初始化操作;
- 5. 确认操作。

按以上步骤操作,执行初始化时,初始化完成后,仪器立即回到主界面,显示默认状态。

初始化限制

网络设置不能初始化。 初始化对保存的配置文件不进行删除。 存储运行时可以执行初始化,存储停止且存储数据文件删除。 积分运行时,可以执行初始化,积分直接为重置状态。

9.6 调零功能

操作步骤



1. 按Utility键;

- 2. 选择"调零"功能菜单;
- 3. 确认;
- 4. 执行一次调零;
- 5. 确认操作。

调零功能说明

手动调零 按以上操作步骤可手动执行调零。 自行调零 打开仪器,当手动更改量程或初始化时,仪器将执行自动调零。

操作步骤



2. 选择"Zero"设置菜单;

3. 确认;

- 4. 设置归零开关;
- 5.确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤操作,归零设置选项位于C显示栏,通过导航(上、下)键可切换归零开关,按"Enter"键完成设置,仪器返回上级菜单显示,按"Hold/ESC"键可退出设置界面。

归零显示功能说明

归零开关打开,电压、电流测量值过小显示

CF=3,测量值≤额定量程的0.5%(CF=6,≤1%)时:

电压、电流或与之相关的其它测量值将显示"0.000"或"0.0000";

相位角和功率因数将显示"Error";

归零开关关闭,测量值不做归零处理,显示实际测试值。

9.8 自检功能

系统自检功能包括面板按键自检和指示灯自检。

9.8.1 LED自检

操作步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"自检"功能菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择LED自检;
- 5. 确认(面板上所有指示灯按规律被点亮);
- 6. 退出LED自检模式。

LED自检描述

进入LED自检状态后,除了电源灯以外,所有按键灯以及状态灯全灭,按键测试环境无焦点。通过导航(上、下)键操作逐一切换 LED灯的显示状态。

9.8.2 按键自检

操作步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"自检"功能菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择按键自检;
- 5.确认;
- 6. 逐一操作每个实体键,显示C依次显示该按键对应的编号;
- 7. 连续按两次Enter键,退出自检模式。

按键自检描述

仪器内部将对所有按键(除电源开关按键以外)都赋予了一个对应的编号,进入按键自检状态后,任意按某个按键,D显示栏将显示该按键的编号信息,以确认该按键操作有效。连续按两次"ENTER"键可退出按键自检模式。

9.9 配置文件保存和载入

可以在仪器内部存储器中保存仪器的参数设置文件,一共可以保存4套参数配置,分别用File1、File2、File3、File4表示配置文件的存储目的地。保存配置文件,方便在后期遇到类似的测量环境时可以快速载入配置,减少用戶再次设置参数的时间。

9.9.1 配置文件保存

操作步骤



1. 按Setup键;

- 2. 选择"保存配置"功能菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择文件保存的目录文件夹(File1~File4);
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤操作,进入配置文件保存界面, C显示栏可切换显示"File1、File2、File3、File4",D显示栏显示该配置文件的保存状态:"Free"或"Saved",按"Enter"键将当前配置保存完之后,仪器返回上级菜单显示。

D显示栏信息说明

若显示"Saved",表示该文件中已保存过配置参数,若再次执行保存操作,系统将覆盖之前的参数。 若显示"Free",表示该文件中未保存过配置参数。

配置文件说明

保存的设置参数包含电流电压量程,设置Utility菜单里所有设置,Setup菜单里所有设置,ABCD栏的显示设置,保持,接线设 置,谐波设置,积分设置等。 积分和存储进行时,保存配置文件会出现错误提示。 初始化后,配置文件不删除。

9.9.2 配置文件载入

操作步骤



- 1. 按Setup键;
- 2. 选择"载入配置文件"功能菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择要载入的目录文件夹(File1~File4);
- 5.确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤操作,进入配置参数载入界面,C显示栏可切换显示"File1、File2、File3、File4",D显示栏显示该文件中的配置文件状态:"Free"或"Saved",按"Enter"键选择要加载的配置文件,仪器返回上级菜单显示。

注意

若D显示栏为"Saved",表示该文件中已经保存过配置参数,可直接按"Enter"键执行载入。 若D显示栏为"Free",表示该文件中未保存过配置参数,此时载入文件会出现错误提示。

9.10 设置D/A输出

仪器可以用±5VFS的直流模拟电压输出电压、电流、有功功率视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、电压峰值、电流 峰值和积分值。系统为输出项目分配12个项目通道,每个通道可以选择输出不同的测量值。

9.10.1 选择固定输出模式

操作步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"DA"功能菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择DA输出的固定模式;
- 5. 确认;
- 6. 退出并关闭设置菜单。

按以上步骤操作,进入DA输出设置界面,仪器为DA输出项目配置了两种固定模式,除此之外,用戶还可以选择自定义输出项目。 在C显示框分别显示字符"DFIL-N"、"DFLT-I"、"SEL",选择"DFIL-N"和"DFLT-I"时,进入固定输出的数据模式;选择"SEL"进入D/ A自定义输出的数据模式。

D/A输出模式

1) DFLT-N为预设的常规测量值,各通道的输出项目固定如下

通道	项目	通道	项目	通道	项目
CH1	U1	CH5	11	CH9	P1
CH2	U2	CH6	12	CH10	P2
CH3	U3	CH7	13	CH11	P3
CH4	U4	CH8	4	CH12	P4

注意:其中,U4、I4、P4表示接线组的测量值。

2)DFLT-I预设的积分测量值,各通道的输出项目固定如下

通道	项目	通道	项目	通道	项目
CH1	P1	CH5	WP1	CH9	ql
CH2	P2	CH6	WP2	CH10	q2
CH3	P3	CH7	WP3	CH11	q3
CH4	P4	CH8	WP4	CH12	q4

注意:其中,P4、WP4、q4表示接线组的测量值。

操作步骤



- 1. 按Utility键;
- 2. 选择"DA"功能菜单;
- 3. 确认;
- 4. 选择DA输出的自定义模式;
- 5. 确认;
- 6. 选择DA输出通道
- 7. 确认;
- 8. 设置所选通道的测量功能;
- 9. 确认;
- 10. 再次选择输出通道,同步骤6操作;
- 11. 直到设置完1~12个通道显示的测量功能值,最后选择END,结束自定义设置并退出。

64

DA输出自定义数据模式设置,在以上step4中选择"SEL",进入自定义设置界面,需要依次为每个输出通道设置输出项目(包含输出功能和单元号)。

按以上步骤进行操作,进入通道项目的设置界面,B显示栏显示当前通道数,通过导航(上、下)键可切换显示"CH1~CH12",D显 示栏显示该通道的输出项目,输出项目的设置分两部分,左边A区设置项目的测量功能,右边B区设置项目的单元号,可通过导航 (左、右)键切换设置A区或B区。

输出项目

输出项目可设置为U(电压U)、I(电流I)、P(有功功率P)、VA(视在功率S)、Var(无功功率Q)、PF(功率因数λ)、Deg(相位角Φ)、 UFrq(电压频率fU)、IFrq(电流频率fI)、UP(电压峰值Upk)、IP(电流峰值Ipk)、PH(瓦时之和Wp)、PH+(正瓦时Wp+)、PH-(负瓦时 Wp-)、AH(安时之和q)、AH+(正安时*q+)、AH-(负安时* q-)、Math(运算)、----(0V D/A输出; 无单元设置)。

| 附录

附录 | 测量功能符号及定义

常规测量

面板指示器表明测量值的单位和正在测量的项目。在用于显示测量数据的7段LED屏的左侧或右侧。

电压

测量功能(符号)	面板指示器亮灯	含义	输入单元支持	接线组支持
U(RMS)	V	电压的真有效值	Yes	Yes
U(Mean)	V	电压的校准到有效值的整流平均值	Yes	Yes
U(DC)	V	电压的简单平均值	Yes	Yes
U+PK	Vpk+	电压的最大值	Yes	No
U-PK	Vpk-	电压的最小值	Yes	No
CF U	MATH	电压的峰值因数	Yes	No

注意:

• CFU功能可以通过MATH功能设置。

电流

测量功能(符号)	面板指示器亮灯	含义	输入单元支持	接线组支持
I(RMS))	А	电流的真有效值	Yes	Yes
I(DC)	А	电流的简单平均值	Yes	Yes
I+PK	Apk+	电流的最大值	Yes	No
I-PK	Apk-	电流的最小值	Yes	No
CFI	MATH	电流的峰值因数	Yes	No

注意:

• CF I功能可以通过MATH功能设置。

功率

测量功能(符号)	面板指示器亮灯	含义	输入单元支持	接线组支持
Р	W	有功功率	Yes	Yes
S	VA	视在功率	Yes	Yes
Q	var	无功功率	Yes	Yes
λ	PF	功率因数	Yes	Yes
φ	o	相位差	Yes	Yes
P+PK	Wpk+	功率的最大值	Yes	No
P-PK	Wpk-	功率的最小值	Yes	No

频率

测量功能(符号)	面板指示器亮灯	含义	输入单元支持	接线组支持
FU	VHz	电压频率	Yes	No
FI	AHz	电流频率	Yes	No

积分功率(瓦时)

测量功能(符号)	面板指示器亮灯	含义	输入单元支持	接线组支持
TIME	TIME	积分时间	Yes	Yes
WP	WH	正、负瓦时总和	Yes	Yes
WP±	WH±	正瓦时或负瓦时	Yes	Yes
q	АН	正、负安时总和	Yes	Yes
q±	AH±	正安时或负安时	Yes	Yes
AV P	MATH	积分期间的平均有功功率	Yes	Yes

注意:

• AV P功能可以通过MATH功能设置。

效率

测量功能(符号)	面板指示器亮灯	含义
EFFI	MATH	效率

注意:

• EFFI功能可以通过MATH功能设置。

四则运算

测量功能(符号)	面板指示器亮灯	含义
A+B	MATH	A+B
A-B	MATH	A-B
A×B	MATH	A×B
A÷B	MATH	A÷B
A÷B^2	MATH	A÷B ²
A^2÷B	MATH	A ² ÷B

注意:

• 通过MATH功能设置。

谐波测量

谐波测量功能

测量功能(符号)	面板指示器亮灯	含义
U(K)	V	K次谐波电压的有效值
I(K)	A	K次谐波电流的有效值
P(K)	W	K次谐波的有功功率
λ(Κ)	PF	一次谐波的功率因数
Ф(К)	V°或A°	基波电压与基波电流的相位差
UTHD	٧%	总谐波电压失真
ITHD	А%	总谐波电流失真
UHDF(K)	V%	K次谐波电压的谐波失真因数
IHDF(K)	А%	K次谐波电流的谐波失真因数
PHDF(K)	W%	K次谐波功率的谐波失真因数
ΦU(K)	V°	K次谐波电压与基波电压的相位差
ФІ(К)	A°	K次谐波电流与基波电流的相位差

注意:

• K表示谐波次数,在显示A中显示。

谐波测量功能的次数

可以指定的谐波次数如下表所示。

测量功能(符号)	面板指示器亮灯	总值(总有效值)	1(基波)	谐波
U(K)	V	Yes	Yes	2~50
I(K)	А	Yes	Yes	2~50
P(K)	W	Yes	Yes	2~50
λ(Κ)	PF	No	Yes	No
Ф(К)	V°或A°	No	Yes	No
UTHD	THD V%	Yes	No	No
ITHD	THD A%	Yes	No	No
UHDF(K)	V%	No	Yes	2~50
IHDF(K)	A%	No	Yes	2~50
PHDF(K)	W%	No	Yes	2~50
ΦU(K)	V°	No	No	2~50
ФІ(К)	A°	No	No	2~50

注意:

• K表示谐波次数。

项目	内容
显示A	显示功能: V、输入单元: 1
显示B	显示功能: A、输入单元: 1
显示C	显示功能: W、输入单元: 1
显示D	显示功能: PF、输入单元: 1
显示位数	5
数据更新周期	0.5s
旧零	ON
线路滤波器	OFF
频率滤波器	OFF
	Volt(电压)
电流量程	Auto
	Auto
电流传感量程	2V/10V
测量模式	RMS
	1P2W
	OFF
最大值保持	OFF
比例	比例开关:OFF VT:1.000 CT: 1.000 SF: 1.000
外部传感器换算比	传感器换算比开关:OFF ALL:1000 Ele1:1000 Ele2:1000 Ele3:1000
平均	平均开关:OFF 类型:Ep(指数平均) 平均系数:8
	3
MATH公式	效率EFFI
频率	输入单元1的电压频率和电流频率
积分	积分模式: nor 积分定时器:10000:00:00 积分DA定时器:10000:00:00
谐波测量	谐波显示:OFF THD公式:IEC 最大测量谐波次数:50 PLL源:U1
存储	存储功能开关:OFF 间隔:00:00:01
D/A输出项目	项目dflt-n
GP-IB 地址	addr 1
RS-232	握手方式:hand0 数据格式:form0 波特率: 19200 终端器:Cr+Lf

The End 现行版本,后续更新,恕不另行通知

